



## TULPPAUS

Astiapesukoneen / pyykinpesukoneen tulo- ja poistoputkien tulppaus.



Astiapesukoneen tulppaus, Tulo ja poisto



Pyykkipesukoneen tulppaus, tulo ja poisto. Seinällä olevia liitoksia ei tarvitse tulpata. Helat on jätettävä paikoilleen.

Tulppauksissa on käytettävä alkuperäisiä osia, tai rautakaupasta on haettava uudet. Painepuolen tulpan alle tulee muistaa laittaa tiiviste.

**Tulppauksessa ei saa käyttää** teippiä, sinitarraa, purukumia, pullonkorkkeja, kyniä, ym... reikään sopivaa.